






VEGA LED





Important Safety Advice

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons, including the following: If the appliance is damaged, check with the supplier before installation and operation.

Do not use outdoors.

Do not use in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.

Do not locate the appliance immediately below a fixed socket outlet or connection box.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by Children without supervision.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understanding the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

Do not use this appliance in series with a thermal control, a program controller, a timer or any other device that switches on the heat automatically, since a fire risk exists when the appliance is accidentally covered or displaced. This appliance is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this appliance in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Ensure that furniture, curtains or other combustible material are positioned no closer than 1 metre from the appliance.

In the event of a fault unplug the appliance. Unplug the appliance when not required for long periods.

Although this appliance complies with safety standards, we do not recommend its use on deep pile carpets or on long hair type of rugs. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Keep the supply cord away from the front of the appliance.

Warning: In order to avoid overheating, do not cover the appliance. Do not place material or garments on the appliance, or obstruct the air circulation around the appliance, for instance by curtains or furniture, as this could cause overheating and a fire risk.

Warning: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

The Heater carries the Warning symbol indicating that it must not be covered.



This instruction can be found at WWW.

DIMPLEX.CO.UK

General

Unpack the heater carefully and retain the packaging for possible future use, in the event of moving or returning the fire to your supplier.

Before connecting the heater check that the supply voltage is the same as that stated on the appliance.

Please note: Used in an environment where background noise is very low, it may be possible to hear a sound which is related to the operation of the flame effect. This is normal and should not be a cause for concern.

Electrical

WARNING – THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED

This appliance must be used on an AC ~ supply only and the voltage marked on the appliance must correspond to the supply voltage.

Before switching on, please read the safety warnings and operating instructions.

Transportation Fixings - See Fig.6

The transport bracket must be removed from the unit prior to installation, remove the 2 screws and the bracket.

WARNING: This bracket must be removed before installation; failure to do this will result in having to uninstall the product in order to service the unit in the unlikely event of a fault occurring.

Installation - see Fig.1

Ensure when building your fire into the surround that the front glass can be removed at all times, this is to allow a service engineer to access the interior components of the fire in the unlikely event that the unit fails. To remove the front glass, slide the it up using the suction cups and then lift the glass out from the bottom and slide it down and out – see Fig. 3.

Suction Cups – see Fig. 4

Place the suction cups onto the outer glass and close the handles together as shown in Fig. 4.

The appliance is fixed from the rear. The 4 fixing brackets need to be fixed to the rear of the appliance, using the screws provided. There are slots in these brackets to allow for adjustment of the appliance in position. Please use suitable fixings to firmly fix the appliance in place.

Controls - see Fig. 2

The main ON/OFF switch must first be turned ON to operate any of the other controls.

Setting	Operation
To turn ON the flames	Press 'I' button once
To turn OFF the flames	Press 'O' button again

Remote control - see Fig. 5

The maximum range of use is ~ 15metres. For details on the function please refer to the 'Controls' section in this instruction leaflet.

Warning: It takes time for the receiver to respond to the transmitter.

Do not press the buttons more than once within two seconds for correct operation.

Battery information - see Fig. 5

1. Slide open the battery cover on the back of the remote control.
2. Install AAA batteries into the remote control.
3. Replace the battery cover.

Discard leaky batteries

Dispose of batteries in the proper manner according to provincial and local regulations.

Any battery may leak electrolyte if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly, if all the batteries are not replaced at the same time, if disposed of in a fire, or if an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged.

Thermal Safety Cut-out

A thermal safety cut-out is incorporated in the heater to prevent damage due to overheating. This can happen if the heat outlet was restricted in any way. The heater will switch on once the obstruction has been removed and the heater has cooled. If the cut-out continues to operate intermittently, the heater should be switched off and a service agent contacted.

Maintenance

WARNING: ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE.

Light Emitting Diode

This fire is fitted with LED (Light Emitting Diode) bulbs in place of conventional bulbs. These generate the same light levels as conventional bulbs, but use a fraction of the energy consumed. These LED bulbs are maintenance-free and will not require replacing during the life of the product.

Cleaning

WARNING – ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING THE HEATER.

For general cleaning use a soft clean duster – never use abrasive cleaners. The glass viewing screen should be cleaned carefully with a soft cloth. DO NOT use proprietary glass cleaners.

To remove any accumulation of dust or fluff the soft brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the outlet grille of the fan heater.

Recycling

For electrical products sold within the European Community.

At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.



After Sales Service

Should you require after sales service you should you need to purchase any spares, please contact the retailer from whom the appliance was purchased or contact the service number relevant for your country on your warranty card.

Please do not return a faulty product to us in the first instance as this may result in loss or damage and delay in providing you with a satisfactory service.

Please retain your receipt as proof of purchase.

Важная информация по технике безопасности

Чтобы снизить риск воспламенения, поражения электрическим током и получения травм, необходимо при использовании электроприборов соблюдать основные меры безопасности.

Если прибор поврежден, перед тем как его устанавливать и эксплуатировать, обратитесь к поставщику.

Не используйте прибор вне помещения.

Не используйте прибор в непосредственной близости от ванной комнаты, душа или бассейна.

Не располагайте прибор непосредственно под штепсельной розеткой или соединительной коробкой.

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под контролем или проинструктированы о правилах безопасного использования прибора и понимают возможные опасности. Запрещается детям играть с прибором. Очистка и обслуживание могут осуществляться детьми только под присмотром взрослых.

Детей в возрасте до 3 лет, если они не находятся под непрерывным присмотром, следует держать подальше от прибора. Дети в возрасте от 3 до 8 лет должны только включать/выключать прибор при условии, что он размещен или установлен в нормальное рабочее положение, а дети находятся под контролем или проинструктированы о правилах безопасного использования прибора и понимают возможные опасности. Дети в возрасте от 3 до 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор, как и выполнять его обслуживание.

Не используйте данное устройство в сочетании с терморегулятором, программным контроллером, таймером или любым другим устройством, которое осуществляет автоматическое переключение в режим нагрева, поскольку случайное заслонение или смещение устройства может стать причиной пожара.

Данный прибор не оснащён устройством контроля температуры в помещении. Использование данного прибора в небольших помещениях в присутствии лиц, неспособных покинуть помещение самостоятельно, допускается только при постоянном контроле.

Убедитесь в том, что на расстоянии 1 м от устройства отсутствует мебель, шторы или другие горючие предметы.

В случае сбоя выньте вилку прибора из розетки.

Выключайте питание прибора, если он не используется в течение длительного времени.

Несмотря на то, что данное устройство соответствует положениям стандартов безопасности, мы не рекомендуем использовать его в помещениях, где уложено ковровое покрытие с длинным ворсом.

Прибор должен быть установлен так, чтобы сохранялся доступ к штепсельной вилке.

Во избежание опасных ситуаций обращайтесь для замены поврежденного шнура питания к производителю, агенту по сервисному обслуживанию или специалисту аналогичной квалификации.

Следите за тем, чтобы шнур питания не оказался в зоне перед прибором.

Внимание! Не накрывайте устройство во избежание перегрева. Не кладите ткань или предметы одежды на устройство и не загромождайте его шторами или мебелью, поскольку это препятствует свободной циркуляции воздуха вокруг устройства и может привести к перегреву или пожару.

Внимание! Во избежание возникновения опасности из-за непреднамеренного возврата теплового выключателя в исходное положение, электропитание данного прибора не должно поступать через таймер и другие внешние выключающие устройства, также прибор не должен быть подключен к электросети, которая запрограммирована на регулярное включение и выключение.

ВНИМАНИЕ! Некоторые части этого прибора могут сильно нагреваться и стать причиной ожога. Особое внимание требуется в случае присутствия детей и лиц с ограниченными возможностями.

На обогревателе имеется предупреждающий знак, означающий, что прибор нельзя накрывать.



Эта инструкция находится на сайте WWW.DIMPLEX.CO.UK

Общая информация

Аккуратно распакуйте прибор и сохраните упаковку для дальнейшего использования на случай транспортировки или возврата каминного поставщику.

Примечание. При использовании прибора в помещении с низким уровнем фоновых шумов можно слышать звук электродвигателя в панели эффекта пламени. Это нормальное явление, которое не должно служить причиной для беспокойства.

Электрические характеристики

ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН

Обогреватель следует подключать только к сети переменного тока, напряжение в сети должно соответствовать указанному на приборе.

Сначала установите прибор надлежащим образом, и только затем включайте. Ознакомьтесь с указаниями по безопасности и руководством по эксплуатации.

Транспортировочные крепления – см. рис. 6

Перед установкой следует снять с прибора транспортировочный зажим: отверните 2

винта и снимите зажим.

Внимание! Данный зажим следует удалить до установки; при невыполнении

данного условия потребуется отсоединять прибор для замены неисправной лампы.

Установка - см. рис. 1

При монтаже каминного убедитесь, что переднее стекло можно снять в любой момент. (См. раздел 'Замена лампы'), поскольку снятие стекла требуется для замены лампы, а также в редких случаях, когда сервисному технику требуется доступ к внутренним компонентам каминного.

Камин крепится сзади. 4 кронштейна следует прикрепить к задней панели каминного с помощью прилагаемых винтов. В кронштейнах имеются прорези для установки каминного в нужном положении. Используйте 4 соответствующих шурупа для надежной фиксации каминного.

Элементы управления - см. рис. 2

Ручное и дистанционное управление

Для управления каминным вручную или в дистанционном режиме следует вначале

перевести выключатель Standby (Ожидание) в положение 'ON' (ВКЛ).

Для включения эффекта пламени нажмите кнопку I.

Для выключения эффекта пламени нажмите кнопку O.

Для выключения питания переведите выключатель Standby в положение 'OFF' (ВЫКЛ).

Дистанционное управление - см. рис. 5

Максимальный радиус действия - около 15 метров. Внимание! Передача ответного сигнала от приемника к передатчику занимает некоторое время. Для обеспечения правильного функционирования не нажимайте кнопки более одного раза в течение 2 секунд.

Информация о батареях - см. рис. 5

1. Сдвиньте крышку отсека для батарей, которая находится на задней панели пульта дистанционного управления.
2. Установите батареи AAA в пульт дистанционного управления.
3. Установите крышку отсека для батарей на место.

Утилизация батарей с нарушенной герметичностью
Утилизируйте батареи надлежащим образом в соответствии с государственными и региональными нормативными актами. Установка батарей разного типа, неправильная установка, разрозненная замена батарей, их ликвидация путем сжигания в открытом огне, а также попытки зарядки батарей, не предназначенных для повторного использования, могут послужить причиной утечки электролита.

Техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.

Светодиоды

Данный камин оснащен лампами СИД (светодиодами) вместо стандартных ламп. За счет этого достигается такой же уровень освещения, как и при использовании стандартных ламп, но при значительной экономии электроэнергии. Светодиодные лампы не требуют обслуживания и замены в течение всего срока службы изделия.

Присоски - см. рис. 4

Приставьте присоски к наружному стеклу и сомкните рукоятки, как показано на рис. 4.

Утилизация

Для электрических изделий, продаваемых в пределах Европейского сообщества. По истечении срока эксплуатации электрические изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться в специально оборудованных местах. Для получения информации о правилах утилизации в своей стране обратитесь в местные органы власти или к розничному продавцу.



Обслуживание после продажи

За помощью в получении послепродажного обслуживания или приобретении запасных деталей, обращайтесь к розничному продавцу, у которого было приобретено данное устройство, или позвоните в центр обслуживания клиентов, расположенный в Вашем регионе, по номеру, указанному на гарантийном талоне. Не возвращайте неисправное изделие нам при первом же сбое в его работе, поскольку это может привести к необоснованным издержкам, ущербу или задержке в предоставлении надлежащего уровня обслуживания. Сохраните чек, который подтверждает факт покупки устройства.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego oraz obrażeń, uwzględniając następujące kwestie:

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy skontaktować się z dostawcą przed montażem i uruchomieniem urządzenia.

Nie używać na wolnym powietrzu.

Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, natrysku, basenu.

Nie umieszczać kominka bezpośrednio pod gniazdkiem sieciowym lub przy puszcze przyłączeniowej.

Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub uzyskały odpowiednie instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzeniem nie powinny bawić się dzieci. Czynności związane z czyszczeniem urządzenia i jego konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia, chyba że mają zapewniony stały nadzór. Dzieci w wieku od lat 3, lecz poniżej 8 roku życia mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone i zainstalowane w normalnej, właściwej pozycji, a także pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem i uzyskały stosowne instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci w wieku od lat 3, lecz poniżej 8 roku życia nie powinny podłączać, regulować i czyścić urządzenia lub przeprowadzać czynności konserwacyjnych.

Kominka nie należy wykorzystywać w połączeniu z regulatorem termicznym, sterownikiem programowalnym, programatorem czasowym ani jakimkolwiek innym urządzeniem, które może włączyć ogrzewanie w sposób automatyczny, ponieważ istnieje ryzyko powstania pożaru w razie przypadkowego przykrycia lub przesunięcia kominka.

Niniejsze urządzenie nie jest wyposażone w termostat do sterowania temperaturą pomieszczenia. Nie używać kominka w niewielkich pomieszczeniach, gdy znajdują się w nich osoby, które nie są w stanie opuścić pomieszczenia o własnych siłach, chyba że zapewniony zostanie im stały nadzór.

Należy upewnić się, że meble, zasłony lub inne materiały palne znajdują się w odległości nie mniejszej niż 1 metr od kominka.

W przypadku awarii kominek należy odłączyć od gniazdka sieciowego.

Kominek należy odłączyć od zasilania w przypadku niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Mimo że niniejszy kominek spełnia wymagania norm bezpieczeństwa, nie zalecamy ustawiania go na puszystych dywanach lub chodnikach z długim włosiem. Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby możliwy był łatwy dostęp do wtyczki.

Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, producent lub serwisant lub osoba o podobnych kwalifikacjach zobowiązane są do jego wymiany w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

Kabel zasilający nie może znajdować się w pobliżu kominka.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, urządzenia nie należy go nakrywać. Na urządzeniu nie należy kłaść żadnych materiałów lub ubrań jak również nie wolno utrudniać cyrkulacji powietrza wokół urządzenia, np. firanami bądź meblami, ponieważ może to doprowadzić do jego przegrzania i powstania ryzyka pożaru.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć zagrożenia z tytułu niezamierzonego zresetowania wyłącznika termicznego, niniejsze urządzenie nie może być zasilane przez zewnętrzne urządzenie przełączające takie jak programator czasowy lub podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany lub wyłączany przez dostawcę prądu.

UWAGA – Niektóre części produktu mogą stać się bardzo gorące i powodować oparzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się dzieci i inne szczególnie narażone osoby.

Na grzejniku umieszczono znak ostrzegający, który wskazuje, że nie wolno go przykrywać.

Niniejszą instrukcję można odnaleźć na stronie www.dimplex.co.uk

Uwagi ogólne

Należy ostrożnie rozpakować kominek jak również zachować opakowanie w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości, w razie potrzeby przeniesienia kominka lub zwrócenia go dostawcy. Przed podłączeniem kominka należy sprawdzić czy napięcie zasilania jest takie same jak podane na tabliczce znamionowej urządzenia.

Uwaga: W przypadku korzystania z urządzenia w miejscu, w którym poziom hałasu jest niewielki, można usłyszeć dźwięk związany z działaniem efektu płomienia. Jest to sytuacja normalna, która nie powinna stanowić powodu do niepokoju.

Połączenie elektryczne.

OSTRZEŻENIE – NINIEJSZE URZĄDZENIE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDA Z KOŁKIEM OCHRONNYM.

Z niniejszego kominka należy korzystać podłączając je do źródła zasilania na prąd zmienny, natomiast napięcie oznaczone na kominku musi odpowiadać napięciu zasilania.

Przed włączeniem należy przeczytać wszelkie ostrzeżenia i zapoznać się z instrukcją obsługi.

Mocowania podczas transportu – patrz Rys. 6

Wspornik transportowy należy usunąć z urządzenia przed instalacją, należy wyjąć 2 śruby i wspornik.

OSTRZEŻENIE: Wspornik musi zostać usunięty przed instalacją; niewykonanie tej czynności spowoduje konieczność odinstalowania produktu w celu przeprowadzenia serwisu urządzenia przy niewielkim prawdopodobieństwie wystąpienia usterki.

Instalacja – patrz Rys. 1

W trakcie zabudowy kominka we wnęce należy upewnić się, że zawsze istnieje możliwość zdjęcia szyby z przodu urządzenia; pozwoli to serwisantowi uzyskać dostęp do wewnętrznych elementów kominka, w razie gdyby z jakiejś przyczyny okazało się, że nastąpiła awaria urządzenia. W celu usunięcia szyby przedniej należy wysunąć ją w górę przy użyciu ssawek, a następnie wyjąć szkło z dna, przesunąć w dół i wysunąć – patrz Rys. 3.

Ssawki – patrz Rys. 4

Umieścić ssawki na szybie zewnętrznej i zamknąć uchwyty w sposób, w jaki zostało to pokazane na Rys. 4.

Urządzenie mocuje się od tyłu. Z tyłu urządzenia należy zamocować 4 wsporniki mocujące, przy pomocy dostarczonych śrub. We wspornikach tych znajdują się otwory umożliwiające dostosowanie pozycji urządzenia. Należy użyć odpowiednich elementów mocujących w celu pewnego zamocowania urządzenia.

Elementy sterowania – patrz Rys. 2

Należy w pierwszej kolejności włączyć wyłącznik główny ON/OFF, w celu obsługi wszystkich pozostałych elementów sterowniczych.

Ustawienie	Obsługa
Aby włączyć płomienie	Nacisnąć jednokrotnie przycisk „I”
Aby wyłączyć płomienie	Nacisnąć ponownie przycisk „O”

Pilot zdalnego sterowania – patrz Rys. 5

Maksymalny zasięg użytkowy wynosi ~15 metrów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat jego działania należy odwołać się do punktu „Elementy Sterowania” zawartego w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie: Aby odbiornik odpowiedział na sygnał z nadajnika, upłynąć musi określona ilość czasu.

Dla prawidłowego działania nie należy naciskać przycisków więcej niż jednokrotnie w ciągu dwóch sekund.

Informacje dotyczące baterii – patrz Rys. 5

1. Zdjąć przykrywkę na tylnej ściance baterii pilota zdalnego sterowania.
2. Włożyć baterie AAA w pilocie zdalnego sterowania.
3. Ponownie nałożyć pokrywę baterii.

Usuwanie nieszczelnych baterii

Baterie należy utylizować we właściwy sposób zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

Wyciek elektrolitu z baterii jest możliwy w przypadku, gdy wykorzystywane będą różne typy baterii, gdy zostaną one włożone nieprawidłowo, gdy nie wszystkie baterie zostaną wymienione w tym samym czasie, gdy zostaną one wyrzucone do ognia lub gdy przeprowadzona zostanie próba ponownego naładowania baterii, która nie jest przeznaczona do tego celu.

Wyłącznik bezpieczeństwa termicznego

Wyłącznik bezpieczeństwa termicznego jest umieszczony w kominku, aby zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z przegrzania urządzenia. Może to nastąpić w przypadku, gdy wylot gorącego powietrza został w jakiś sposób utrudniony. Kominek włączy się niezwłocznie wraz z usunięciem przeszkody i jak ostygnie. Jeżeli wyłącznik będzie dalej okresowo uruchamiać się, kominek należy wyłączyć i skontaktować się z serwisantem.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE: NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZYĆ KOMINEK OD ZASILANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Dioda świecąca

Kominek jest wyposażony w żarówki LED (diodę świecąca) zamiast konwencjonalnych żarówek. Wytwarzają one tę samą intensywność światła co żarówki konwencjonalne, lecz zużywają niewielką ilość energii. Wspomniane żarówki LED są bezobsługowe i nie będą wymagać wymiany w trakcie okresu użytkowania urządzenia.

Czyszczenie.

OSTRZEŻENIE – NALEŻY ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRZED CZYSZCZENIEM.

Do czyszczenia ogólnego użyć czystej szmatki do ścierania kurzu – nigdy nie należy używać żrących środków czyszczących. Szklany ekran należy czyścić z zachowaniem ostrożności przy użyciu miękkiej szmatki. NIE używać środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia szkła.

Aby usunąć nagromadzenie pyłu lub kłaczków należy co jakiś czas użyć miękkiej szczotki mocowanej do odkurzacza w celu oczyszczenia kratki wylotowej termowentylatora.

Utylizacja

Dla produktów elektrycznych sprzedawanych na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Pod koniec życia produktów elektrycznych nie należy utylizować ich wraz z odpadami domowymi. Odzysk takich produktów należy przeprowadzić w odpowiednich punktach. Należy zasięgnąć porady władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego w danym kraju odnośnie możliwości ponownego ich wykorzystania.



Obsługa posprzedażowa

Jeżeli wymagana będzie obsługa posprzedażowa lub jeżeli konieczny będzie zakup jakichkolwiek części zamiennych, prosimy o kontakt ze sprzedawcą detalicznym, u którego urządzenie zostało zakupione lub o kontakt pod numerem serwisu odpowiadającym krajowi podanemu na karcie gwarancyjnej. Prosimy nie dokonywać zwrotu wadliwego produktu, ponieważ może to skutkować utratą lub uszkodzeniem produktu i opóźnieniem w uzyskaniu zadowalającej usługi. Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.